



ระบบน้ำไอโซนต่อท้ายระบบกรอง

WDS250

Water Disinfection System · รุ่นผู้ผลิต EOS7177-B

ฉบับเดือนตุลาคม 2569

สภาพน้ำและการติดตั้ง (จากฉลากเครื่อง)

- ใช้กับน้ำสะอาด หรือน้ำที่ผ่านระบบกรองแล้ว
- ค่าแร่ธาตุละลายในน้ำ (TDS) 60–300 ppm · ความกระด้างต่ำกว่า 180 ppm (CaCO_3)
- อุณหภูมิที่เหมาะสม 5–40°C (สูงสุด 50°C) · แรงดันน้ำสูงสุด 7 kg/cm²
- ให้ช่างหรือทีมติดตั้งเป็นผู้ต่อระบบน้ำ และพันเทปเกลียวที่ข้อต่อให้พอดี

แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
เครื่องไม่มีไฟ ไฟไม่ติด	สายไฟเสียบไม่แน่น	เสียบสายไฟให้แน่น
	เต้ารับไฟมีปัญหา	แก้ไขเต้ารับ
หน้าจอดับ	สายไฟเสียบไม่แน่น	เสียบสายไฟให้แน่น
	แผงควบคุมหรือชุดจ่ายไฟเสีย	ติดต่อทีม OZONEVET
น้ำไม่ไหลออกจากเครื่อง	วาล์วน้ำเข้าปิดอยู่	เปิดวาล์ว
น้ำรั่วที่ข้อต่อ	ข้อต่อหลวมหรือแตก	ขันให้แน่น หรือเปลี่ยนข้อต่อ
	พันเทปเกลียวไม่พอ	พันเทปเกลียวใหม่ให้พอดี
E01 ไฟเตือนกะพริบช้า · เสียง 3 ครั้ง	ระบบตั้งเวลาผิดปกติตอนเปิดเครื่อง	ติดต่อทีม OZONEVET
E02 ไฟเตือนกะพริบช้า · เสียง 3 ครั้ง	ตลับเซลล์หลุด หรือต่อไม่ติด	ต่อสายตลับเซลล์ใหม่ · ถ้าไม่หาย ติดต่อทีม OZONEVET
E03 ไฟเตือนกะพริบช้า · เสียง 3 ครั้ง	ตลับเซลล์ทำงานผิดปกติ	ปิดเครื่อง รอ 10 วินาที แล้วเปิดใหม่ · ถ้าไม่หาย ติดต่อทีม OZONEVET
E04 ไฟเตือนกะพริบช้า · เสียง 3 ครั้ง	ใส่ตลับเซลล์ผิดรุ่น	ติดต่อทีม OZONEVET เพื่อเปลี่ยนตลับที่ถูกรุ่น
E05 ไฟเตือนกะพริบเร็ว · เสียง 3 ครั้ง	ตลับเซลล์หลวมระหว่างทำงาน มีตะกอนในตลับเซลล์ จากแร่ธาตุในน้ำ (น้ำกระด้าง)	ต่อตลับเซลล์ใหม่แล้วเปิดเครื่องใหม่ · ถ้าไม่หาย ติดต่อทีม OZONEVET
ไฟเตือนติดค้าง · เสียง 3 ครั้ง ทุกครั้งที่ตลับเริ่มทำงาน	ถึงรอบเปลี่ยนตลับเซลล์	ติดต่อทีม OZONEVET เพื่อเปลี่ยนตลับ

ห้ามถอดหรือซ่อมเครื่องเอง · บางอาการแก้ได้ด้วยการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ · เตรียมรุ่นและหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ไว้เมื่อติดต่อทีมงาน

LINE @869gatou Ins 061 552 6566 · 065 649 6566 ozone3vet.com